Procédure de réinstallation du logiciel LVS 95XX sur Windows 7

1- IMPORTANT : Avant toute opération de désinstallation, sauvegarder votre base .MDB MICROSOFT ACCESS DATABASE d'origine ou en cours d'utilisation pour une réimplantation dans la nouvelle installation.

2- Il peut y avoir conflit avec certains antivirus (ex : TREND MICRO) : désactiver l'antivirus pendant l'installation et/ou exclure le SETUP.EXE dans les fichiers à exclure temporairement :

Accueil Mettre à jour	Historique	? Aide
Analyse planifiée Actions par défaut Protection en temps réel Fichiers et emplacements exclus Types de fichiers exclus Processus exclus	Le fait d'exclure certains fichiers et emplacements peut votre ordinateur sera moins protégé. Pour ajouter plusieurs fichiers ou emplacements, utilise entrées dans la zone de texte. Emplacements des fichiers :	aider à accélérer une analyse, mais ez un point-virgule pour séparer les
'aramètres avancés MAPS		* Parcourir
		Ajouter
	Nom	Supprimer
	C:\Program Files (x86)\Microscan\LVS-95XX	

3- Dans l'outil de recherche Windows, rechercher KEYLOK.EXE. Une fenêtre apparaît « Keylock Security Key Install Application » Sélectionner Oui pour exécuter

L'exécuter et cliquer sur Uninstall pour le désinstaller :

Fichier ouvert - Avertissement de sécurité Voulez-vous exécuter ce fichier ? Image: State of the state of the securité Nom :s\172033_Lvs7500_560\OtherSetup\KeySetup.exe Éditeur : Microcomputer Applications Inc Type : Application De : C\Users\Utilisateur\Documents\172033_Lvs7500 Exécuter : Annuler Image: Toujours demander avant d'ouvrir ce fichier Image: Les fichiers téléchargés depuis Internet peuvent être utiles, mais ce hype de fichier présente un danger potentiel. Nexécutez que les logiciels des éditeurs approuvés par vous. Quels sont les risques ?	KEYLOK Security Key Installation Dongle Type Select one or more Dongle Types KEYLOK 3 or Fortress (USB Driverless) KEYLOK 2 (USB w/Driver) KEYLOK 2 (Parallel) Installation Type Standalone Client Server	2
	Command Line Options	Begin Install Exit

Une fenêtre apparaît : « Désinstallation du package de pilotes : Sélectionner **OUI**

4- Désinstaller le LVS95XX software à partir du Panneau de Configuration>Ajout et suppression de Programmes comme indiqué ci-dessous.

Control Panel Home View installed updates	Uninstall or change a program To uninstall e program, select it from the list and then click Uninstall, Change, or Repair.			
off	Organize \star Uninstall Change Repair	/≡ ▼ 🔞		
Install a program from the network	Name	Publisher		
	Go To Meeting Outlook Calendar Plug-in Method (R) Management Engine Components Fill Intel (R) Network Connections 19:5:300.2 Intel & Graphics Driver Intel & Graphics Driver Intel & Rapid Storage Technology Intel & USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver InfanView (remove only) Intel State Intel State Verifier InfanView (200	Citrix Online Intel Corporation Intel Intel Corporation Intel Corporation Intel Corporation Intel Corporation Infan Skiljan JAI Microscan Systems		
	Microsoft .NET Framework 4.5.2 Microsoft Intune Endpoint Protection Microsoft Office 365 ProPlus - en-us Microsoft OneDrive Microsoft Silverlight Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 ENU	Microscan Microsoft Corporati Microsoft Corporati Microsoft Corporati Microsoft Corporati Microsoft Corporati Microsoft Corporati		
	Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 x64 ENU	Microsoft Corporati Microsoft Corporati		
	The solution of the server compact 40 to the two	Microsoft Corporati		

5- Ensuite, désinstaller tous les drivers sélectionnés dans la copie d'écran ci-dessous : (excepté KEYLOK qui a été désinstallé avant)

	1.1.1	
Control Panel Home	Uninstall or change a program	
View installed updates	To uninstall a program, select it from the list and then click Unin	stall, Change, or Repair.
Turn Windows features on or		1
off	Organize 💌	≡ • (
Install a program from the	Name	Publisher
	ST Microelectronics 3 Axis Digital Accelerometer Solution TeamViewer 11	ST Microelectronics TeamViewer
	UC232A Win 7 64bit	Aten International Co., Ltd.
	VISUAL Enterprise 6.5.4	Infor Global Solutions
	🕲 Visual Studio Tools for the Office system 3.0 Runtime	Microsoft Corporation
	💐 Windows Driver Package - Atmel Corporation (libusb0) Atmel	Atmel Corporation
	Windows Driver Package - Cambridge Silicon Radio Ltd. (CSRB., Windows Driver Package - CONTEC (cdio) Contec (09/22/2011	Cambridge Silicon Radio Ltd. CONTEC
	💐 Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package - Bus/D2	FTDI
	💐 Windows Driver Package - FTDI CDM Driver Package - VCP Dri	FTDI
	📽 Windows Driver Package - KEYLOK (usbkey) USB (06/10/2010	KEYLOK
	📽 Windows Driver Package - libusb-win32 (libusb0) CodeCorp D	libusb-win32
	Windows Driver Package - libusb-win32 (libusb0) Microscan D	libusb-win32
	💐 Windows Driver Package - Lumenera (luldr092) Image (08/15/	Lumenera
	Windows Driver Package - Lumenera (Ivldr45f) Image (12/20/2	Lumenera
	💐 Windows Driver Package - Microscan (MicroscanUSBLAN) Net	Microscan
	Windows Driver Package - Microscan USBLAN (07/31/2015 02	Microscan
	📽 Windows Driver Package - The Imaging Source Europe GmbH	The Imaging Source Europe Gm

6- Ensuite vous devrez désinstaller la clé de registre existante.

Dans la barre de recherche Windows, démarrer le Registry Editor en tapant « regedit.exe » comme indiqué dans la copie d'écran.

Supprimer ensuite la clé de registre : HKEY_LOCAL_MACHINE>Wow6432Node>**Microscan** ou HKEY_LOCAL_MACHINE>SOFTWARE>Label Vision Systems



7- Tous les composants 95XX doivent être désormais désinstallés et le PC doit être prêt pour une nouvelle installation.

8- Télécharger la version 4.4.3.4102 ou la version 4.1.0j (selon la compatibilité de votre matériel : cf release notes MICROSCAN sur le lien de téléchargement) via le lien suivant ou utiliser la clé fournie par Bibus .

Utiliser le fichier dézippé de la clé ou extraire tout du lien téléchargé :

https://www.bibusfrance.fr/produits/mesure-tracabilite-et-vision-industrielle/controleurs-et-verificateurs-de-codes-barres-1d-et-bi-dimensionnels/verificateur-de-codes-offline-serie-95/

9- Copier votre base .mdb dans l'emplacement avant d'exécuter le SETUP.EXE

Exemple de présentation des dossiers pour les versions antérieures à 4.3.0.3006 :

LVS	03/07/2017 17:44	Dossier de fichiers	
OtherSetup	03/07/2017 17:47	Dossier de fichiers	
🗟 Autorun	23/01/2017 12:11	Informations de c	1 Ko
Vs9510_1713344.mdb	16/01/2018 15:59	Fichier MDB	20 684 Ko
Manuals	08/06/2016 17:07	Fichier de comma	1 Ko
🖏 Setup	23/01/2017 12:11	Application	192 Ko

Exécuter ce SETUP pour une installation complète de tous les drivers

Exemple de présentation des dossiers à partir de la version 4.3.0.3006 :

¢ Copier Coller	Couper Copier le chemin d'accès Coller le raccourci	Déplacer Copier vers • vers •	Supprimer Renommer	Nouvel	élément • apide • Propriét
Presse-	papiers	0	rganiser	Nouveau	
$\leftarrow \rightarrow \land \uparrow \square$ > Lee	teur USB (F:) > LVS-95XX_4.3.	0.3006			
🕹 Accès ranide	Nom		Modifié le	Туре	Taille
Acces rapide	📙 Inno		22/01/2018 13:46	Dossier de fichiers	
	Manuals		22/01/2018 13:47	Dossier de fichiers	
Téléchargement: *			22/01/2018 13:48	Dossier de fichiers	
🔮 Documents 🛛 🖈	🔄 AutoRun		07/11/2016 12:49	Informations de c	1 Ko
📰 Images 🛛 🖈	Manuals		08/06/2016 17:07	Fichier de comma	1 Ko
LVS	🖏 Setup		08/11/2017 08:51	Application	40 Ko
LVS-95XX	StampBuild		08/11/2017 08:52	Document texte	1 Ko
Manuals	Updates.sql		08/11/2017 08:51	Fichier SQL	608 Ko
Manuak					

Exécuter ce SETUP pour une installation complète de tous les drivers

10- Connecter (électriquement et câble USB) et mettre en route l'appareil. Se connecter avec les identifiants suivants :

Identifiant : admin Mot de passe : admin

Le serial number / n° de série (5 digits) peut vous être demandé à la première connexion : Pour les n° de série à 7 chiffres : il faudra enlever les 2 premiers digits qui correspondent à l'année de fabrication.

11- Un message POP UP peut apparaître vous indiquant qu'il manque le driver KEYLOK. Déconnecter votre appareil et lancer l'installation Keylok.exe à partir de Other Setup Sélectionner KEYLOK 2(USB w/Driver) puis Begin Install



12- Reconnecter l'appareil (électriquement et câble USB). Se connecter avec les identifiants suivants :

Identifiant : admin Mot de passe : admin