

Contrôleur EEL-S2-3

Installation et mise en service



contact@bibusfrance.fr www.bibusfrance.fr www.shop.bibusfrance.fr

CONFIGURATION 2 VERINS SYCHRONISES AVEC CARTE S2-3 (AVEC CAPTEUR À EFFET HALL)

Prérequis

- 2 Vérins EEL35 ou EEL50 ou EEL60
 - o Alimenté en 12V ou 24V (24V uniquement pour EEL60)
 - o 2 Vérins avec capteur à effet hall
 - o Sans connecteur Molex (raccordement uniquement sur borniers à vis)
- 1 carte EEL S2-3
- 1 boîtier de programmation EEL-S2-PROG ou 1 câble de programmation EEL-S2-2 et -3 CABLE USB pour paramétrer la carte électronique

Câblage / Réglage / Paramétrage de la carte

Câbler les vérins, la commande et l'alimentation suivant le schéma ci-dessous :



** Sortie défaut 15 activée par :

- Mauvaise position
- Limite de différence de position
- Perte des impulsions des capteurs Hall
- Température étage de puissance trop haute
- Limite de courant atteinte (si paramètre activé)

Utiliser des bornes externes pour connexions multiples

Signalisation de la LED :

- *x1 clignotement* = défaut de position (nécessite une calibration)
- x2 clignotements = limite de courant
- x3 clignotements = perte des impulsions
- *x4 clignotements* = limite de décalage
- *x5 clignotements* = limite de température

Paramétrage de la carte

La modification des paramètres de la carte s'effectue de deux manières, soit directement avec le boîtier de programmation **EEL-S2-PROG**, soit avec un PC via le câble de programmation **EEL-S2-2 et -3 CABLE USB**.





- La programmation avec le boîtier **EEL-S2-PROG** se fait selon ces étapes :
 - mettre la carte électronique sous tension (prévoir un fusible), puis brancher le mini connecteur rouge du boîtier sur la carte
 - le type de matériel est affiché sur l'écran LCD du boîtier et le menu « Load & Edit » apparaît, puis faire afficher les paramètres selon la procédure ci-dessous :



Charger et éditer les paramètres
Copier dans le contrôleur
Affichage des paramètres de contrôle

• les unités des paramètres du boîtier de programmation sont exprimées différemment de celles du réglage réel. Ci-dessous le tableau récapitulatif des paramètres, avec les correspondances d'unités :

N°	Désignatio	on des paramètres			Plage des	Plage des	Valeurs
					valeurs	valeurs	logiciel
					réelles	logiciel	par défaut
1	Vitesse de travail (% du maxi)			40 à 100%	40 - 100	100	
2	Vitesse d'a	apprentissage (% du m	naxi)		20 à 60%	20 - 60	60
3	Rampe d'accélération (seconde)				0 à 2s	0 - 20	5
4	Rampe de décélération (seconde)			0 à 2s	0 - 20	0	
5	Limite de o	courant active (Ampèr	re)		1 à 20A	10 - 200	20
	<u>Valeur pou</u>	ur chaque vérin et non	la somme des deux				
	Lorsque ce	ette valeur est dépasse	ée, les vérins sont stop	ppés.			
	Cette valeur est multipliée par 1,5 pendant la phase d'accélération + 1s			l'accélération + 1s			
6	Différence de position maximum entre les deux vérins (nombre d'impulsions)			s (nombre d'impulsions)	3 à 50	3 - 50	10
7	Comportement de la correction				1 à 10	1 - 10	5
	1 (doucement) à 10 (brutalement)						
8	Activation	de la sortie défaut pa	r la Limite de courant		0 ou 1	0 - 1	1
9	Condition	de redémarrage après	s Stop ou Limite		0 à 3	0 - 3	1
	U = 2 sens	warea coulomant ci ar	rât par dáfaut aguran	+			
	1 = Sens in	iverse seulement, si ar	rêt par Geraul Couraii rêt par Stop	l			
	2 = sens inverse seulement, si arrel par slop $2 = sens inverse seulement$						
10	Mode de commande				1à3	1-3	1
	1 = continu = dénlacement si commande maintenue						•
	2 = impulsion pour démarrer. Ston pour arrêt						
	3 = impulsion pour démarrer, nouvelle impulsion pour arrêt						
	4 = idem à 1 + calibration						
	Dans tous les cas, arrêt par Limite de courant, Limite de décalage ou Stop			de décalage ou Stop			
11	Retour de	sécurité (seconde)			0 à 30s	0 - 30	0
	Retour au	tomatique en cas de Li	imite de courant				
	0 = désact	ivé – 1 à 30 = temps d	e retour. <u>Attention à l</u>	la course !			
12	Déclenche	eur du mode Auto-Bala	ance (nombre d'impul	sions)	0 à 255	0 - 255	0
	0 = fonction	on non utilisée					
	Cette fonction évite les cumuls d'erreurs, en désynchronisant les vérins durant						
		e de lige à vilesse ien le doux motours cont a	rrôtás. lo comptour os	u arrei (U).			
12	Mode dou		ineles, le compleur es		0 ou 1	0.1	1
15	Comptage	des implusions vérins	A & B (touiours laiss	er à 1 pour ces vérins)	0001	0-1	I
14	Limite d'avance (nombre d'impulsions)					0 - 65535	0
	Permet de	limiter le mouvement	de sortie de tige par	comptage d'impulsions			
	0 = fonction non utilisée						
		EEL35	EEL50	EEL60			
	Rapport	Nbr impulsions/mm	Nbr impulsions/mm	Nbr Impulsions/mm			
	C	10,36	5,33	10.70			
	D	27,47	18,67	18,78			
	F	53 70	32	42,00			
	G	101,79*	65,33	81,37*			
	Н	142,33*	112*	100,29			
	Exemple : butée virtuelle à 60mm pour EFI 50 ratio H => 112 x 60 = 6720 impulsions						
*Attention : certaines courses nécessitent plus de 65535 impulsions, limitant ces vérins :							
	• EI	EL35 – rapport G : course					
	• El	EL35 – rapport H : course					
	EEL50 – rapport H : course maxi = 585mm						
	EEL60 – rapport G : course maxi = 653mm						

- bien vérifier la valeur de limite de courant valable pour chaque vérin (paramètre n°5).
 Pour rappel selon le modèle des vérins :
 - **EEL35** : 12V = 3,6A / 24V = 1,8A
 - EEL50 : 12V = 16A (ratios C, D, E, F), 14A (ratio G), 9A (ratio H) / 24V = 8A (ratio C, D, E, F), 7A (ratio G), 4,5A (ratio H)
 - **EEL60** : 24V = 11,5A
- le mode « Monitor » du boîtier de programmation (page 3), permet d'afficher en temps réel la valeur du courant dans le vérin A (1/6) et le vérin B (2/6), le comptage des impulsions du vérin A (3/6), la différence de position entre les deux vérins (4/6), la position compteur A (5/6) et compteur B (6/6).
- La programmation avec le logiciel gratuit sur PC via le câble de programmation **EEL-S2-3 et -3 CABLE USB** s'effectue selon ces étapes :
 - o raccorder la carte électronique au PC (utiliser le mini connecteur rouge de la carte)
 - accéder à la page du site du fabricant en suivant ce lien web : <u>https://www.bansbach.com/index.php/en/products/easye-line/controllers/s2-3</u>
 - cliquer sur « CONFIGURATION TOOL » et remplir le formulaire pour accéder à la page des téléchargements
 - o en dessous de « CONFIGURATION-TOOL EEL-S2-3 », cliquer sur « DOWNLOAD »
 - télécharger ou mettre à jour la dernière version de Java (selon la configuration du PC : en 32 bits ou 64 bits) en suivant ce lien web : <u>https://www.java.com/fr/</u>
 - o ouvrir le fichier « S2_3_ConfigTool_Install_v1.23.jar» avec Java et exécuter l'installation
 - o une fois le logiciel installé et lancé, le menu des paramètres s'affiche :



o Fenêtre détaillée des paramètres :

Menu					
Group 1 Group 2					
#1 Vitesse de travail (% du maxi)	=7 Comportement de la correction				
#2 V de recherche Origine (% du maxi)	#8 Limite de courant active sortie Défaut				
#3 Rampe d'accélération (s)	#9 Condition de redémarrage				
#4 Rampe de décélération (s)	#10 Modes de commande				
#5 Limite de courant (Ampère)	#11Retour de sécurité				
#6 Différence de pos. Maxi (nb imp)	#12Déclencheur mode Auto-Balance				
Read Write	Close				

#14 Limite d'Avance (nb d'impulsions)	

o Fenêtre du mode monitor :

→ S2-3 Config Tool v1.23 —	
Parameters Monitor Program	Démarrer la courbe d'une fonction d'un vérin en fonctionnement
	Choisir le vérin 1 ou 2
Auto Slow Fast	Choisir une fonction 1 à 6 à afficher (voir page 5)
easylift	

- o bien vérifier la valeur de limite de courant valable pour chaque vérin (voir page 5 et paramètre n°5)
- o les données peuvent être exportées dans un fichier et sauvegardées via l'onglet « Menu »

• MISE EN SERVICE

Pour la mise en service du système, il faut d'abord effectuer un cycle de calibration (les vérins reculent au maximum).

Il est démarré par la commande simultanée des bornes 9 (Avancer) & 10 (Reculer) pendant 3 secondes ou bien en alimentant du +5,4V de la borne 14 à la borne 16 (calibration).

Lorsque le cycle est lancé, les deux vérins démarrent dans le même sens et s'arrêteront lorsque la limite de courant est activée (la LED clignote lentement durant le cycle).

Lorsque les vérins sont arrêtés, la LED s'éteint et le compteur d'impulsions est remis à zéro.

Le système est donc prêt à fonctionner. Tester les mouvements de rentrée/sortie de tiges.

Nota :

- Effectuer le cycle en solidarisant les vérins entre eux côté tige et côté moteur
- Le cycle peut être interrompu par une nouvelle commande Avancer/Reculer ou par l'entrée Stop (borne 13).
- Il possible d'inverser le sens du cycle en inversant les fils d'alimentation + / et les fils des capteurs Hall.
- Attention : si possible, la calibration doit être réalisée sur des butées mécaniques au lieu des extrémités des vérins car cela peut provoquer des blocages mécaniques
- En cas de blocage mécanique (tige rentrée ou sortie), il faut effectuer manuellement un quart de tour « sec » de la tige du vérin dans le sens anti-horaire. Pour plus détail, voir la vidéo suivant ce lien web : <u>https://www.youtube.com/watch?v=w8hWQ_T2COc</u>